



# ЛАНЦЮГОВА АКУМУЛЯТОРНА ПИЛА



Інструкція з експлуатації

## ЗА ТОЧНЕ СКЛАДАННЯ, А ТАКОЖ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ НОЖИЦЬ ВІДПОВІДАЄ ВЛАСНИК.

### Відповідальність власника:

- Прочитайте та дотримуйтесь усіх інструкцій з техніки безпеки.
- Ретельно дотримуйтесь усіх інструкцій щодо збирання.

### Початкова інформація

За точне складання, а також за безпечне та ефективне використання ланцюгової пили відповідає власник:

- Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки.
- Ретельно виконуйте всі інструкції з техніки безпеки.
- Виконуйте технічне обслуговування пилки відповідно до вказівок, наведеного в цьому посібнику з експлуатації.
- Переконайтеся, що будь-хто, хто використовує пилку, знайомий з інструкцією та заходами безпеки.

### Особлива інформація

У вашому посібнику містяться спеціальні статті, покликані привернути увагу до потенційних небезпек, пов'язаних з безпекою, пошкодженням техніки, а також корисна інформація з експлуатації та обслуговування. Уважно прочитайте всю інформацію, щоб уникнути травм та пошкодження обладнання.

### **УВАГА**

Уникайте травм. Цей символ і текст вказують на потенційну небезпеку або смерть користувача або сторонніх осіб, які можуть виникнути у разі ігнорування небезпек чи інших процедур.

### **ВАЖЛИВО**

Уникайте пошкоджень! Цей текст використовується, щоб повідомити власника про дії або умови, які можуть призвести до пошкодження техніки.

### **ПРИМІТКА:**

У посібнику користувача наводиться загальна інформація, яка може допомогти користувачеві в експлуатації або обслуговуванні техніки.

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Користувачі без відповідних інструкцій не можуть розпізнати або оцінити ризики, пов'язані з використанням ножиць для кущів, акумулятора та зарядного пристрою. Користувач або інші особи можуть отримати серйозні або смертельні травми.

**Важливі заходи безпеки. Будь ласка, прочитайте цей розділ уважно.**



Цей символ вказує на важливі інструкції з безпеки, недотримання яких може поставити вашу особисту безпеку. Перш ніж намагатися використати обладнання, прочитайте та дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику.

Ланцюгова пилка значно полегшить столярні роботи при ремонті Вашої оселі, будівництві замиського будинку і буде Вашим помічником у багатьох господарських справах.

Цей посібник з експлуатації є єдиним документом, об'єднаним з технічним описом та паспортом.

## ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Найменування виробу – ланцюгова пилка.

Ланцюгова пила динамічно врівноважена (далі «пила») призначена для поперечного розпилювання та розмірної обробки деревних матеріалів.



Не вмикайте пилку до вивчення цього посібника з експлуатації.

## ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Вимоги щодо якості продукції, що забезпечують безпеку для життя та здоров'я населення, охорону навколишнього середовища, для пилки сертифіковані.

Коригований рівень звукової потужності відповідає нормативній документації з безпеки – не більше 105 дБа. Перед початком роботи з машиною переконайтеся, що умови роботи відповідають вимогам паспорта. Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи в зоні електричної проводки.

Пам'ятайте, що машина має автономне джерело електроживлення, тому завжди готова до роботи.

Перед використанням зарядного пристрою переконайтеся, що параметри мережі живлення відповідають зазначеним на маркувальній табличці пристрою.

### Під час експлуатації акумулятора **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**:

- Використовувати машину не за призначенням, встановленим справжнім паспортом;
- користуватись машиною за наявності механічних пошкоджень на її поверхні, а також на акумуляторній батареї чи свердлильному патроні;
- використовувати інструмент з робочими розмірами, що перевищують встановлені у цьому паспорті, або мають механічні пошкодження;
- перевантажувати машину, додаючи надмірне (що викликає значне падіння обертів шпинделя) зусилля до робочого інструменту під час роботи, оскільки це веде до передчасного виходу з ладу електродвигуна та акумуляторної батареї;
- передавати машину для роботи особам, які не досягли 16 років або не мають досвіду користування нею.

### Експлуатація машини **ЗАБОРОНЕНА**:

- у приміщеннях з вибухонебезпечним та агресивним середовищем, що надає небезпеч-

ний вплив на деталі машини;

- при несправному вимикачі або його нечіткій роботі;
- при появі диму або запаху ізоляції, що горить;
- при виникненні підвищеного шуму, стукоту та вібрації;
- при розгерметизації корпусу батареї та витіканні з неї електролітичної маси.

При експлуатації машини не потрібне застосування індивідуальних засобів захисту від ураження електричним струмом: електробезпека машини забезпечена застосуванням безпечної напруги живлення електроприводу.

### **КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- розкривати акумуляторні батареї;
- піддавати їх дії полум'я, інтенсивного теплового або світлового випромінювання (наприклад, сонячних променів);
- користуватися несправною або пошкодженою батареєю.
- При користуванні зарядним пристроєм:
  - стежити за тривалістю заряджання, не допускати перезаряджання батареї;
  - не залишати зарядний пристрій без нагляду в процесі заряджання батареї;
  - забезпечити вільну циркуляцію повітря навколо зарядного пристрою з метою запобігання його перегріву;
  - відключити зарядний пристрій від мережі живлення після закінчення використання.

### **ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ**

Пила складається з наступних основних частин

- пиляльний агрегат
- складовий корпус пили з вимикачем
- пристрій пригнічення радіоперешкод

Пиляльний агрегат встановлений у корпусі пили та складається з наступних основних частин

- редуктор
- пиляльний пристрій.

Конструкція пили може мати деякі відмінності у зв'язку з постійним її вдосконаленням.

### **ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ**

1. Ланцюгова пила призначена для побутових робіт і повинна експлуатуватися відповідно до вимог, викладених у розділі 2 цього посібника.

#### **2. Не дозволяйте:**

- роботу пили за умов перевантаження;
- механічних пошкоджень внаслідок удару, падіння тощо;
- пошкоджень внаслідок дії вогню, агресивних речовин тощо;
- проникнення рідин, сторонніх предметів та речовин усередину пилки.

## МОНТАЖ ПИЛЯЛЬНОГО ЛАНЦЮГУ ТА ШИНИ

### ВАЖЛИВО:

Ланцюгова пилка має бути вимкнена.

Направляюча шина і пиляльний ланцюг поставляються окремо (у розбірному вигляді).

1. Відкрутіть гайку (гайки) та зніміть кришку натяжного вузла.
2. Видаліть пластикову транспортувальну прокладку, якщо вона є.
3. Встановіть повзун у положення максимально близьке до зірочки ведучої шляхом обертання гвинта натягу ланцюга проти годинникової стрілки.
4. Встановіть ланцюг на пильну шину.
5. Переконайтеся, що кромки ріжучих зубів ланцюга на верхній частині шини були спрямовані від двигуна пили.
6. Утримуючи шину і ланцюг у потрібному положенні, змонтуйте їх на шпильку (шпильки), повзун і ведучу зірочку.
7. Встановіть кришку натяжного вузла на шпильку (шпильки), накрутіть гайку (гайки).
8. Візьміться за носок шини і підніміть його вгору, одночасно з цим обертанням гвинта натягу за годинниковою стрілкою відрегулюйте натяг ланцюга.
9. Туго затягніть гайку (гайки) на кришці натяжного вузла.

Натяг ланцюга встановлений правильно, якщо в середній частині шини ланцюг можна відтягнути на 4-6 мм і при цьому його можна простягнути рукою по шині. При встановленні нового ланцюга натяг перевіряти регулярно, доки ланцюг не припрацюється. Продуктивність та термін служби ланцюга залежать від правильного його натягу.

## ЗАПРАВЛЕННЯ МАСЛА

- Відгвинтити пробку масляного бачка, залити масло для змащення ланцюга до горловини, закрутити пробку.
- Слідкуйте за рівнем мастила в масляному бачку в процесі пиляння.
- Після доливки олії, щільно закрутіть кришку бачка і витріть пролиту олію, не допускайте попадання бруду в олійний бачок. Використовуйте тільки спеціальну олію, яка не забруднює навколишнє середовище.

## ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГУ

Для запобігання передчасному зношуванню ланцюга та направляючої шини необхідно стежити за мастилом ланцюга протягом усієї роботи пили. Змащування відбувається автоматично. Ніколи не працюйте пилкою, за відсутності мастила. Під час роботи пили без мастила пиляльний апарат піддається підвищеному зносу, тому перевіряйте рівень масла регулярно протягом роботи і перед кожним використанням.

Ніколи не використовуйте пилку, якщо мастило знаходиться на нижній позначці!

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ

### УВАГА:

**Увага: Незаповнений гарантійний талон є недійсним!**

1. Ланцюгова Пила «\_\_\_\_\_» гарантійне обслуговування здійснюється на всій території України через авторизовані сервісний центр. **Виробник гарантує безкоштовний ремонт** або заміну будь-якого вузла обладнання, що має заводські дефекти, протягом гарантійного терміну за винятком випадків, коли дефекти і поломки сталися з вини споживача, або перевізника. Гарантійний термін становить - 12 місяців, з дати продажу. Гарантійний термін обчислюється від дати продажу обладнання, що підтверджується записом в гарантійному талоні

2. Після гарантійного ремонту обладнання, замінені частини в складі обладнання мають гарантійний термін і гарантійні умови на все обладнання в цілому.

### УВАГА!

**Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектності, ретельно очищений від пилу та бруду**

#### **3. Гарантійне обслуговування не здійснюється:**

- відсутність гарантійного талона або якщо гарантійний талон неможливо прочитати
- неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність у ньому дати продажу і підпису продавця, серійного номера виробу,
- не має оригінального пакування.
- наявність виправлень або підчищень в гарантійному талоні
- недотримання правил експлуатації, наведених у даному Керівництві у тому числі порушення регламенту технічного обслуговування
- експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.
- потрапляння всередину виробу сторонніх речовин або предметів
- виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалих експлуатації, зберігання або транспортування
- виріб використовувався не за призначенням
- приводилися несанкціонований ремонт, розкриття чи спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами
- несправність сталася внаслідок стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо)

4. Замінені по гарантії деталі та вузли переходять у розпорядження сервісного центру. Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік до даного терміну починається з дати прийняття виробу в гарантійний ремонт.

Після закінчення гарантійного терміну сервіс центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

5. Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, що виникли внаслідок планового зносу або перевантаження виробу .

Гарантійні зобов'язання не поширюються на регламентні роботи під час планового ТО, включаючи діагностику і регулювання будь-яких систем.

6. Всі вироби є працездатними, комплектними і не мають зовнішніх дефектів і пошкоджень.

7. Після отримання виробу клієнт зобов'язаний перевірити всі комплектуючі на зовнішні ефекти та пошкодження у відділення перевізника.

8. Інформацію про сервісне обслуговування отримувати через контактну інформацію вказану на сайті.

9. Виконані роботи згідно з гарантійним випадком:

---

---

---

10. Після проведення гарантійного ремонту надаються наступні рекомендації:

---

---

---

При покупці ланцюгової пили, покупець автоматично погоджується з гарантійними зобов'язаннями.