



12-ДЮЙМОВА АКУМУЛЯТОРНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА



Інструкція з експлуатації

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12-дюймова акумуляторна ланцюгова пила	Модель#SF8J120
Номинальна напруга:	20В+20В
Довжина штанги:	12 дюймів
Максимальна довжина різання:	12 дюймів.
Діаметр ланцюга:	0,043 дюйма
Швидкість ланцюга:	6,7 м/с
Час гальмування:	< 0,12 с
Тип мастила:	30 Вт
Ємність мастила:	160 мл
Тип акумулятора:	літій-іонний 20 В, 4 Ач
Модель батареї:	PS76018В
Час зарядки:	1 година
Модель зарядного пристрою:	PS76018С
Номинальна потужність зарядного пристрою:	Вхід: 120 В змінного струму, 60 Гц, 0,54 А; Вихід: 20 В постійного струму, 1,5 А
Розміри упаковки (Д x Ш x В):	17,91 x 8,86 x 9,06 дюймів
Вага:	7,5 фунтів.

ВВЕДЕННЯ

Дякуємо за придбання нашого продукту . Цей посібник містить інформацію щодо безпечної експлуатації та обслуговування цього виробу. Було докладено всіх зусиль, щоб забезпечити точність інформації в цьому посібнику. Кампанія залишає за собою право змінювати цей продукт і технічні характеристики в будь-який час без попереднього повідомлення.

Будь ласка, зберігайте цю інструкцію доступною для всіх користувачів протягом усього терміну експлуатації ланцюгової пилки.



УВАГА

Цей посібник містить спеціальні повідомлення, щоб звернути увагу на потенційні проблеми безпеки, пошкодження ланцюгової пилки, а також корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування. Уважно прочитайте всю інформацію, щоб уникнути особистих травм і пошкодження машини.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Перед використанням цієї ланцюгової пилки прочитайте та дотримуйтеся всіх попереджень, застережень та інструкцій на ланцюговій пилці та в цьому посібнику користувача.

ПРИМІТКА:

Наступна інформація про безпеку не охоплює всі можливі умови та ситуації, які можуть виникнути. Прочитайте повний посібник користувача, щоб отримати інструкції з безпеки та експлуатації. Недотримання інструкцій і інформації про безпеку може призвести до серйозних травм або смерті.



Цей попереджувальний символ безпеки використовується для визначення інформації про небезпеку, яка може призвести до травм. Сигнальне слово (НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ або ОБЕРЕЖНО) використовується разом із символом попередження, щоб вказати ймовірність і потенційну серйозність травми. Крім того, для представлення типу небезпеки можна використовувати символ небезпеки.

НЕБЕЗПЕКА Вказує на небезпеку, яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Вказує на небезпеку, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.

ОБЕРЕЖНО! Вказує на небезпеку, яка, якщо її не уникнути, може призвести до легких або середньої тяжкості травм.

УВАГА Без символу попередження вказує на ситуацію, яка може призвести до пошкодження.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Безпека — це поєднання здорового глузду, пильності та знання того, як працює ваша ланцюгова пила. **ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕК.**

УВАГА:

Не використовуйте цей пристрій, доки не прочитаєте цю інструкцію з експлуатації для вказівок з безпеки, експлуатації та обслуговування. Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

- Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або пари.
- Не дозволяйте дітям або ненавченим особам користуватися цим пристроєм.
- Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не беріть вилку або інструмент мокрими руками.
- Ніколи не дозволяйте дітям користуватися обладнанням. Ніколи не дозволяйте дорослим працювати з обладнанням без відповідних інструкцій.
- Завжди надягайте захисні окуляри з бічними щитками. Повсякденні окуляри мають тільки ударостійкі лінзи. Це НЕ захисні окуляри. Дотримання цього правила знизить ризик травми очей. Використовуйте маску для обличчя, якщо робота пов'язана з пилом.
- Під час роботи з цим виробом використовуйте засоби захисту очей. Закріпіть довге волосся вище рівня плечей, щоб уникнути заплутування в рухомих частинах.
- Не піддавайте дощу, зберігайте в приміщенні.
- Не працюйте при поганому освітленні.

- Тримайте всі частини тіла подалі від рухомих частин.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла подалі від отворів і рухомих частин.
- Носіть важкі довгі штани, черевики та рукавички. Уникайте вільного одягу та прикрас, які можуть зачепитися за рухомі частини машини або її двигуна.
- Не застосовуйте силу до інструменту. Використовуйте правильний інструмент для свого застосування. Правильний інструмент виконає роботу краще та безпечніше за швидкість, для якої він розроблений.
- Не використовуйте обладнання босоніж або в сандаліях чи подібному легкому взутті. Носіть захисне взуття, яке захистить ваші ноги та покращить вашу опору на слизькій поверхні.
- Закріпіть довге волосся так, щоб воно було вище рівня плечей, щоб запобігти заплутуванню будь-яких рухомих частин.
- Тримайте тверду опору та рівновагу. Не перетягніться. Перетягування може призвести до втрати рівноваги.
- Не дозволяйте використовувати як іграшку. Необхідна пильна увага при використанні дітьми або поблизу них.
- Не використовуйте інструмент, якщо вимикач не вмикає або не вмикає його. Будь-який інструмент, яким не можна керувати за допомогою перемикача, є небезпечним і потребує ремонту.
- Тримайте всіх перехожих, дітей і домашніх тварин на відстані принаймні 50 футів.
- Не використовуйте цей пристрій, якщо ви втомлені, хворі або перебуваєте під впливом алкоголю, наркотиків або ліків.
- Тримайте всі частини тіла подалі від рухомих частин і гарячих поверхонь пристрою.
- Перед кожним використанням перевіряйте робочу зону. Видаліть усі предмети, такі як каміння, бите скло, цвяхи, дріт або мотузку, які можна кинути або заплутатися в машині.
- Використовуйте тільки ідентичні запасні частини та аксесуари виробника. Використання будь-яких інших частин може створити небезпеку або призвести до пошкодження виробу.
- Тільки для домашнього використання.
- Акумуляторні інструменти не потрібно підключати до електричної розетки; тому вони завжди в робочому стані. Пам'ятайте про можливу небезпеку, коли не використовуєте акумуляторний інструмент або змінюєте аксесуари. Дотримання цього правила зменшить ризик ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм.
- Вийміть або від'єднайте батарею перед обслуговуванням, чищенням або видаленням матеріалів із садового приладу.
- Використовуйте лише акумулятор (модель № PS76018B)
- Зберігайте невикористовувані прилади. Коли ланцюгова пила не використовується, її слід зберігати в закритому сухому закритому місці, недоступному для дітей.
- Не кидайте батареї у вогонь. Осередок може вибухнути. Зверніться до місцевих норм щодо можливих спеціальних інструкцій щодо утилізації.
- Не відкривайте та не псуйте батареї. Електроліт, що виділяється, є корозійним і може завдати шкоди очам або шкірі. Може бути токсичним при проковтуванні.
- Не розташовуйте акумуляторні інструменти або їхні батареї поблизу вогню чи тепла. Це зменшить ризик вибуху та можливого травмування.
- Батареї можуть вибухнути в присутності джерела займання, наприклад, контрольної лампи. Щоб зменшити ризик отримання серйозних травм, ніколи не використовуйте будь-які бездротові вироби в присутності відкритого вогню. Батарея, що вибухнула, може викинути сміття та хімікати. У разі потрапляння негайно промийте водою.

- Не розчавлюйте, не кидайте та не пошкоджуйте акумуляторну батарею. Не використовуйте акумулятор або зарядний пристрій, які впали або отримали різкий удар. Пошкоджена батарея може вибухнути. Негайно утилізуйте впусену або пошкоджену батарею.
- Будьте обережні під час поводження з батареями, щоб не замкнути батарею струмопровідними матеріалами, такими як кільця, браслети та ключі. Батарея або провідник можуть перегрітися та спричинити опіки.
- Для отримання найкращих результатів акумуляторний інструмент слід заряджати в місці, де температура перевищує 45°F, але нижче 104°F. Щоб зменшити ризик отримання серйозних травм, не зберігайте на вулиці або в транспортних засобах.
- За екстремальних умов використання або температури може статися витік батареї. Якщо рідина потрапила на шкіру, негайно промийте її водою з милом, а потім нейтралізуйте її лимонним соком або оцтом. Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх чистою водою принаймні 10 хвилин, а потім негайно зверніться до лікаря. Дотримання цього правила зменшить ризик серйозних травм.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити лише виробник або авторизований сервісний центр, щоб уникнути ризику.
- Не спрямовуйте ланцюгову пилку в бік людей або домашніх тварин.
- Дбайливо доглядайте за інструментом. Тримайте ланцюгову пилку в чистоті для найкращої та безпечної роботи. Дотримуйтеся інструкцій щодо належного обслуговування. Не намагайтеся очистити інструмент від засмічень, не вийнявши перед цим акумулятор.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не надавайте його дії дощу та не використовуйте на вологих поверхнях. Зберігати в приміщенні.
- Збережіть ці інструкції. Часто звертайтеся до них і використовуйте їх, щоб навчати інших, хто може використовувати цей акумуляторний інструмент. Якщо ви позичите комусь цей електроінструмент, дайте йому також ці інструкції.

БЕЗПЕКА ДИТИНИ

Трагічні випадки можуть статися, якщо користувач не знає про присутність дітей.

- Тримайте дітей подалі від робочої зони та під пильним наглядом відповідального дорослого.
- Не дозволяйте дітям віком до 14 років працювати з цією пилкою. Діти віком від 14 років повинні прочитати та зрозуміти інструкції з експлуатації та правила безпеки, наведені в цьому посібнику, і повинні пройти навчання та під наглядом батьків.
- Будьте пильними та вимкніть ланцюгову пилку, якщо дитина або будь-яка інша особа заходить у робочу зону.
- Подивіться ззаду та вниз на наявність маленьких дітей перед і під час різання.
- Будьте особливо обережні, наближаючись до глухих кутів, дверних отворів, куців, дерев або інших об'єктів, які можуть закривати вам огляд дитини, яка може вибігти на шляху ланцюгової пилки..

УВАГА:

Деякий пил, що утворюється під час пиляння, шліфування, свердління та інших будівельних робіт, містить хімічні речовини, які, як відомо, спричиняють рак, вроджені вади або інші репродуктивні проблеми. Деякі приклади цих хімікатів:

- Свинець із фарб на основі свинцю,
- Кристалічний кремнезем із цегли, цементу та інших виробів з кладки, а також
- Миш'як і хром з хімічно обробленої деревини.

Ваш ризик від такого впливу залежить від того, як часто ви виконуєте цей тип роботи. Щоб зменшити вплив цих хімічних речовин: працюйте в добре провітрюваному приміщенні та використовуйте схвалені засоби безпеки, такі як протипилові маски, спеціально розроблені для фільтрації мікроскопічних часток..

ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ З ПРИЛАДОМ

УВАГА:

Не використовуйте ланцюгову пилку, доки вона не буде повністю зібрана та встановлена відповідно до інструкцій.

- **НЕБЕЗПЕКА** – Тримайте руки подалі від леза. Контакт із лезом призведе до серйозних травм.
- Використовуйте ланцюгову пилку лише для різання деревини. Не використовуйте для різання недерев'яних предметів.
- Переконайтеся, що в зоні, де ви ріжете, немає перешкод. Не дозволяйте носовій частині напрямної шини торкатися колоди, гілки, паркану або будь-якої іншої перешкоди під час роботи пристрою. Сплануйте шлях відступу.
- Не хапайтеся за відкриті ріжучі леза або ріжучі краї, коли берете або тримаєте виріб.
- Ріжте лише тоді, коли видимість і світло є достатніми, щоб ви могли чітко бачити.
- Щоб захистити себе від ураження електричним струмом, не працюйте в межах 50 футів від повітряних електричних ліній.
- Перед запуском двигуна переконайтеся, що ланцюг не торкається жодних предметів.
- Вимкніть двигун і переконайтеся, що ріжуча насадка зупинилася, перш ніж опускати пристрій.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо заточування та обслуговування ланцюга пилки.
- Використовуйте тільки запасні напрямні шини та ланцюги з низькою віддачою, рекомендовані для агрегату.
- Не використовуйте пилку однією рукою! Операція однією рукою може призвести до серйозних травм користувача, помічників, перехожих або будь-якої комбінації цих осіб. Ця пила призначена для використання двома руками.
- Будьте вкрай обережні під час зрізання невеликих кущів і саджанців, тому що тонкий матеріал може зачепитися за ланцюг пилки та бути поштовханим у вашу сторону або вивести вас з рівноваги.
- Коли ріжете кінцівку, яка знаходиться під напругою, будьте уважні, щоб не відскочити, щоб вас не вдарити, коли напруга в волокнах деревини послабиться.
- Щоб уникнути випадкового запуску, ніколи не носіть увімкнений продукт із пальцем на вимикачі. Переконайтеся, що перемикач у вимкненому стані під час підключення.
- Дбайливо доглядajte за виробом. Тримайте ріжучу кромку гострою та чистою для найкращої роботи та зменшення ризику травм. Дотримуйтеся цієї інструкції для змащування та заміни аксесуарів. Періодично перевіряйте шнур і, якщо він пошкоджений, віддайте його на ремонт в авторизований сервісний центр. Періодично перевіряйте подовжувачі та замініюйте, якщо вони пошкоджені. Тримайте ручки сухими, чистими та вільними від масла та жиру.
- Виймайте акумуляторну батарею, коли вона не використовується, перед обслуговуванням і під час заміни аксесуарів.

- Обслуговування виробу має виконуватися лише кваліфікованим персоналом. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може призвести до травмування користувача або пошкодження виробу.
- Не використовуйте пилку однією рукою! Операція однією рукою може призвести до серйозних травм користувача, помічників, перехожих або будь-якої комбінації цих осіб. Ця пила призначена для використання двома руками.
- Будьте вкрай обережні під час зрізання невеликих кущів і саджанців, тому що тонкий матеріал може зачепитися за ланцюг пилки та бути поштовханим у вашу сторону або вивести вас з рівноваги.
- Коли ріжете кінцівку, яка знаходиться під напругою, будьте уважні, щоб не відскочити, щоб вас не вдарити, коли напруга в волокнах деревини послабиться.
- Щоб уникнути випадкового запуску, ніколи не носіть увімкнений продукт із пальцем на вимикачі. Переконайтеся, що перемикач у вимкненому стані під час підключення.
- Дбайливо доглядайте за виробом. Тримайте ріжучу кромку гострою та чистою для найкращої роботи та зменшення ризику травм. Дотримуйтеся цієї інструкції для змащування та заміни аксесуарів. Періодично перевіряйте шнур і, якщо він пошкоджений, віддайте його на ремонт в авторизований сервісний центр. Періодично перевіряйте подовжувачі та заміняйте, якщо вони пошкоджені. Тримайте ручки сухими, чистими та вільними від масла та жиру.
- Виймайте акумуляторну батарею, коли вона не використовується, перед обслуговуванням і під час заміни аксесуарів.
- Обслуговування виробу має виконуватися лише кваліфікованим персоналом. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може призвести до травмування користувача або пошкодження виробу.

СИМВОЛИ

Деякі з наведених нижче символів можуть використовуватися на цьому продукті. Будь ласка, вивчіть їх та їх значення. Правильне тлумачення цих символів дозволить вам краще та безпечніше використовувати виріб.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування вимагає надзвичайної обережності та знань і повинно виконуватись лише кваліфікованим фахівцем. Для обслуговування ми пропонуємо вам повернути виріб до найближчого АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ для ремонту. При обслуговуванні використовуйте тільки ідентичні запасні частини.

УВАГА: 

Щоб уникнути серйозних травм, не намагайтеся використовувати цей виріб, доки ви повністю не прочитаєте цей посібник користувача та не зрозумієте його повністю. Якщо ви не розумієте попередження та інструкції в цьому посібнику користувача, не використовуйте цей продукт.

УВАГА: 

Під час роботи будь-якого електроінструменту в очі можуть потрапити сторонні предмети, що може призвести до серйозних пошкоджень очей. Перед початком роботи з електроінструментом завжди надягайте захисні окуляри або захисні окуляри з бічними щитками та, якщо необхідно, щиток на все обличчя.

Ми рекомендуємо захисну маску Wide Vision Safety Mask для використання поверх окулярів або стандартних захисних окулярів із бічними екранами. Завжди використовуйте засоби захисту очей, які мають позначку відповідності ANSI Z87.1.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

УВАГА 

ДІЗНАТИСЬ СВОЮ ЛАНЦЮГОВУ ПИЛКУ

Будь ласка, скористайтесь малюнком нижче, щоб ознайомитися з розташуванням і функціями компонентів, які керують вашою ланцюговою пилою.

РОЗПАКОВУВАННЯ

Розпакуйте ланцюгову пилку та всі її частини та порівняйте зі списком нижче. Не викидайте коробку чи будь-які пакувальні матеріали.

Включно з: ланцюгова пила/посібник користувача/аккумулятор/зарядний пристрій/пиляльний ланцюг/направляюча шина/ножні

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ

УВАГА:

Не використовуйте цей виріб, якщо будь-які частини з пакувального списку вже зібрані у ваш виріб, коли ви розпаковуєте його. Деталі в цьому списку не встановлюються виробником у виріб і потребують встановлення замовником. Використання продукту, який міг бути зібраний неправильно, може призвести до серйозних травм.

УВАГА:

Якщо будь-які частини пошкоджені або відсутні, не використовуйте цей виріб, доки не буде замінено частини. Використання цього продукту з пошкодженими або відсутніми частинами може призвести до серйозних травм.

УВАГА:

Не намагайтеся модифікувати цей продукт або створювати аксесуари, не рекомендовані для використання з цим продуктом. Будь-яка така зміна або модифікація є неправильним використанням і може призвести до небезпечного стану, що може призвести до серйозних травм.

УВАГА:

Не підключайте до джерела живлення до завершення складання. Недотримання цієї вимоги може призвести до випадкового запуску та серйозних травм.

ВСТАНОВЛЕННЯ НАПРАВЛЯЮЧОЇ ПЛАНКИ ТА ЛАНЦЮГА

УВАГА:

Якщо ланцюгова пилка вже підключена до акумуляторної батареї, вийміть акумуляторну батарею з ланцюгової пилки. Виконуючи будь-які роботи з ланцюгом пили, надягайте захисні рукавички.

Перед монтажем планки з ланцюгом пили перевірте напрямок різання зубів! Напрямок руху позначено стрілкою на кришці. Щоб визначити напрямок різання, може знадобитися перевернути ланцюг пилки. Тримайте направляючу шину вертикально кінчиком догори та одягніть ланцюг пилки, починаючи з кінчика шини.

1. Помістіть напрямну шину з ланцюгом пили на ланцюгове колесо та направляючий болт. Переконайтеся, що регульовальна пластина вказує на вас.
2. Розташуйте пильний ланцюг навколо ланцюгового колеса. Приведіть бензопилу до зірочки і перевірте, чи правильно вона встановлена.
3. Регульовальна пластина кріпиться до напрямної за допомогою гвинта.
4. Помістіть кришку зверху та обережно затягніть контргайкою .

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

УВАГА:

Перед використанням цієї ланцюгової пилки прочитайте та уважно зрозумійте всі інструкції та інформацію з безпеки. Недотримання цієї вимоги може призвести до серйозних травм або смерті. Не дозволяйте керувати ланцюговою пилюкою нікому, хто не прочитав цей посібник. Ланцюгова пила може бути небезпечною, якщо її зібрати або використовувати неналежним чином. Не використовуйте цю ланцюгову пилюку, якщо у вас є сумніви або запитання щодо безпечної експлуатації.

ДОДАВАННЯ ЗМАЦУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Використовуйте мастило для ланцюга преміум-класу. Він розроблений для ланцюгів і мастил для ланцюгів, і розроблений для роботи в широкому діапазоні температур без необхідності розведення.

1. Зніміть акумуляторну батарею з ланцюгової пилки.
2. Очистіть кришку масляного бака та навколишнє середовище від пилу, щоб запобігти потраплянню пилу в масляний бак під час заливання масла.
3. Поставте ланцюгову пилюку на горизонтальну поверхню та відкрутіть кришку масляного бака проти годинникової стрілки.
4. Витріть надлишки мастила.
5. Залийте мастило в масляний бак до масляної горловини.
6. Закрийте кришку масляного бака та затягніть її за годинниковою стрілкою.

ПРИМІТКА:

Не використовуйте брудні, використані або іншим чином забруднені мастильні матеріали. Планка або ланцюг можуть бути пошкоджені.

ПРИМІТКА:

Це нормально, коли масло просочується з пилки, коли вона не використовується. Щоб запобігти просочуванню, спорожніть масляний бак після кожного використання, а потім запустіть його на одну хвилину. Зберігаючи пристрій протягом тривалого періоду часу (три місяці або довше), переконайтеся, що ланцюг злегка змащений; це запобіжить іржі на ланцюзі та зірочці шини.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ АКУМУЛЯТОРА

ВАЖЛИВО!

Акумуляторна батарея не заряджена під час придбання. Перед першим використанням ланцюгової пилки вставте акумуляторну батарею в зарядний пристрій і зарядіть її. Обов'язково прочитайте всі заходи безпеки та дотримуйтесь інструкцій у розділі зарядного пристрою.

ЩОБ ЗНЯТИ АКУМУЛЯТОР

Натисніть кнопку вивільнення батареї, посуньте акумуляторну батарею назад, а потім витягніть або підніміть батарею з інструменту.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНА

ЩОБ ПІДКЛЮЧИТИ АКУМУЛЯТОР

Щоб встановити акумуляторну батарею в нижню частину ручки, вирівняйте напрямні акумуляторної батареї з напрямними в ручці та вставте батарею в ручку. Щоб підключити батарею, посуňte акумуляторну батарею повністю вперед. Поки засув не зафіксується.

УВАГА:

Дотримуйтесь цих інструкцій, щоб уникнути травм і зменшити ризик ураження електричним струмом або пожежі:

- негайно замініть акумулятор або зарядний пристрій, якщо корпус акумулятора або шнур зарядного пристрою пошкоджено.
- Перед перевіркою, регулюванням або обслуговуванням будь-якої частини ланцюгової пилки переконайтеся, що акумуляторну батарею вилучено.
- Прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь інструкцій.

ЗАПУСК ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛИ

- Вставте акумулятор.
- Переконайтеся, що немає ніяких перешкод у контакті з шиною та ланцюгом.
- Потягніть гальмівну перегородку в бік акумуляторної батареї та переконайтеся, що вона залишається в робочому положенні (див. рис. 1).
- Візьміться лівою рукою за передню ручку, а за задню правою рукою.
- Натисніть кнопку блокування вперед і утримуйте курковий перемикач, щоб ланцюгова пилка була запущена (див. мал. 2)

ЗУПИНКА ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛИ

- Зніміть ланцюгову пилку з зони різання, відпустіть курок і зупиніть ланцюгову пилку.
- Натисніть гальмівну перегородку вперед, щоб перевести її в положення гальмування.

УВАГА:

Інструмент працює приблизно 4 секунди після його вимкнення. Перш ніж опускати інструмент, дайте двигуну повністю зупинитися.

ПРАВИЛЬНИЙ ХВАТ

- Одягайте нековзні рукавички для максимального зчеплення та захисту.
- Поставте пилку на тверду, жорстку поверхню, міцно тримайте пилку обома руками.
- Завжди тримайте передню ручку лівою рукою, а задню – правою.
- Пальці повинні охоплювати ручку, а великий палець загорнути під передню ручку (див. мал. 3).

ПОРАДИ ЯК РІЗАТИ

УВАГА:

Якщо ланцюг застряв, зупиніть двигун, дайте ланцюгу зупинитися та від'єднайте вилку від джерела живлення, перш ніж намагатися усунути перешкоду. Невиконання цих кроків може призвести до випадкового запуску пилки та серйозної травми.

- Розпилюйте лише деревину або дерев'яні матеріали, не ріжте листовий метал, пластик, кам'яну кладку чи недерев'яні будівельні матеріали.
- Ніколи не дозволяйте дітям працювати з ланцюговою пилкою.
- Не дозволяйте використовувати цю ланцюгову пилку особам, які не прочитали цей посібник з експлуатації або не отримали належних інструкцій щодо безпечного та належного використання цього ланцюга.
- Завжди ріжте з обома ногами на твердій землі, щоб уникнути втрати рівноваги.
- Не ріжте вище за висоту грудей, оскільки пилка, яка знаходиться вище, важко контролювати проти сили віддачі.
- Не пиляйте дерева поблизу електричних проводів або будівель.
- Щоб запустити ланцюгову пилку, натисніть кнопку блокування та натисніть на курок. Перед початком різання дайте ланцюгу досягти повної швидкості.
- Почніть різати, злегка притиснувши напрямну шину до деревини. Використовуйте лише легкий тиск, дозволяючи пилці виконувати роботу.
- Підтримуйте постійну швидкість протягом усього різання, послаблюючи тиск безпосередньо перед кінцем різання.
- Відпустіть курок, щойно різ буде завершено, щоб ланцюг зупинився.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА:

Щоб уникнути травм, пожежі та ураження електричним струмом, вийміть акумуляторну батарею перед регулюванням, перевіркою або чищенням ланцюгової пилки.

УВАГА:

При обслуговуванні використовуйте тільки ідентичні запасні частини. Використання будь-яких інших частин може створити небезпеку або пошкодити виріб.

ЗАГАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Уникайте використання розчинників під час очищення пластикових деталей. Більшість пластмас чутливі до пошкоджень різними типами комерційних розчинників і можуть бути пошкоджені під час їх використання. Використовуйте чисті серветки для видалення бруду, пилу, масла, жиру тощо.

УВАГА:

У жодному разі не допускайте контакту гальмівної рідини, бензину, продуктів на основі нафти, проникаючих масел тощо з пластиковими деталями. Хімічні речовини можуть пошкодити, послабити або зруйнувати пластик, що може призвести до серйозних травм.

НАТЯГ ЛАНЦЮГА

УВАГА:

Щоб уникнути можливих серйозних травм, ніколи не торкайтеся та не регулюйте ланцюг, коли двигун працює. Пильний ланцюг дуже гострий; завжди надягайте захисні рукавички під час обслуговування ланцюга.

1. Перед регулюванням натягу ланцюга зупиніть двигун і вийміть акумуляторну батарею.
2. Послабте ручку бічної кришки.
3. Поверніть ручку натягу ланцюга за годинниковою стрілкою, щоб натягнути ланцюг. інформацію див. у розділі: «ЗАМІНА НАПРАВЛЯЮЧОЇ ПЛАНКИ ТА ЛАНЦЮГА» цього посібника.

ПРИМІТКА: Холодний ланцюг правильно натягнутий, якщо на нижній стороні напрямної шини немає провисання, ланцюг щільно прилягає, але його можна повернути вручну без перев'язування.

4. Ланцюг необхідно повторно натягувати, коли пластини ведучих ланок звисають із канавки шини (див. рис. 4).
5. Під час нормальної роботи температура ланцюга підвищиться. Ведучі ланки правильно натягнутого тепло ланцюга будуть звисати приблизно на 0,050 дюйма з канавки шини (див. рис. 5).
6. Знову затягніть ручку бічної кришки..

ПРИМІТКА: Новий ланцюг має тенденцію розтягуватися; часто перевіряйте натяг ланцюга та за потреби підтягуйте.

ПРИМІТКА: Ланцюг, натягнутий у теплом стані, може бути занадто тугим, коли охолоне. Перед наступним використанням перевірте «холодну напругу».

ЗАМІНА НАПРАВЛЯЮЧОЇ ПЛАНКИ ТА ЛАНЦЮГА

УВАГА:

Щоб уникнути можливих серйозних травм, зупиніть двигун і від'єднайте його від джерела живлення перед заміною планки, ланцюга або виконанням будь-яких операцій з технічного обслуговування.

ОБЕРЕЖНО:

Завжди надягайте рукавички під час роботи з шиною та ланцюгом; ці компоненти гострі та можуть містити задирки.

1. Зніміть акумуляторну батарею з ланцюгової пилки.
2. Викрутіть ручку фіксатора напрямної пластини проти годинникової стрілки та відкрийте бічну кришку (див. мал. 6).

3. Поверніть дискове колесо на задньому кінці напрямної пластини проти годинникової стрілки та зніміть напрямну шину та ланцюг пилки.
4. Встановіть пильний ланцюг у напрямний паз на шині (див. рис. 7). Ланцюг має бути надітий на шину так, щоб ріжучі кромки різців були спрямовані в напрямку руху ланцюга (див. мал. 8)..

1. Візьміться за направляючу шину та ланцюг пилки так, щоб центральний отвір дискового колеса було вставлено в шпильку гвинта, і надіньте пильний ланцюг на зірочку (див. рис. 9).
2. Накрийте бічну кришку та затягніть ручку фіксатора бічної кришки належним чином, але не затягуйте її занадто туго.
3. Обертайте кільце натягу ланцюга за годинниковою стрілкою, доки ланцюг пилки не стане достатньо натягнутим (див. опис розділу регулювання натягу ланцюга).
4. Затягніть ручку фіксатора бічної кришки (див. рис. 10).

МАСЛИНКА ДЛЯ ЛАНЦЮГА

Використовуйте мастило для шин і ланцюга преміум-класу. Він розроблений для ланцюгів імастил для ланцюгів і розроблений для роботи в широкому діапазоні температур без необхідності розведення.

1. Зніміть акумуляторну батарею з ланцюгової пилки.
2. Очистіть кришку масляного бака та навколишнє середовище від пилу, щоб запобігти потраплянню пилу в масляний бак під час заливання масла.
3. Поставте ланцюгову пилку на горизонтальну поверхню та відкрутіть кришку масляного бака проти годинникової стрілки.
4. Витріть надлишки мастила.
5. Залийте мастило в масляний бак до масляної горловини.
6. Закрийте кришку масляного бака та затягніть її за годинниковою стрілкою.

ПРИМІТКА:

Не використовуйте брудні, використані або іншим чином забруднені мастильні матеріали. Масляний насос, шина або ланцюг можуть бути пошкоджені.

ОБСЛУГОВУВАННЯ НАПРАВЛЯЮЧОЇ ПЛАСТИНИ

Коли напрямна шина має ознаки зносу, переверніть її на пилу, щоб розподілити знос для максимального терміну служби шини. Планку слід чистити кожного дня використання та перевіряти на знос і пошкодження.

Зношування шини є нормальним процесом. Подібні несправності слід згладити напилком, як тільки вони з'явилися.

Планка з будь-якою з наведених нижче несправностей повинна бути замінена.

Зношення всередині шини, що дозволяє ланцюгу лежати набік.

Зігнута напрямна планка.

Потріскані або зламані рейки.

Розкладені рейки.

Щотижня змащуйте направляючі шини із зірочкою на кінці. За допомогою мастильного шприца щотижня змащуйте мастильний отвір. Поверніть шину і переконайтеся, що отвори для змащення та канавка ланцюга вільні від забруднень.

АКУМУЛЯТОР

- Зберігайте акумуляторну батарею повністю зарядженою.
- Коли індикатор заряджання засвітиться зеленим, вийміть акумулятор із зарядного пристрою та від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
- Не зберігайте акумулятор на інструменті.
- Після заряджання акумуляторну батарею можна зберігати в зарядному пристрої, доки зарядний пристрій не під'єднано до мережі..

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

- Тримайте зарядний пристрій чистим і очищеним від сміття. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у заглиблену порожнину або на контакти. Протріть зарядний пристрій сухою тканиною. Не використовуйте розчинники або воду та не ставте зарядний пристрій у вологе середовище.
- Від'єднайте зарядний пристрій, якщо в ньому немає акумулятора.
- Повністю зарядіть батареї, перш ніж покласти їх на зберігання.
- Зберігайте зарядний пристрій при нормальній кімнатній температурі. Не зберігайте його при надмірному теплі. Не використовуйте зарядний пристрій під прямими сонячними променями. Перезаряджайте при кімнатній температурі від 45°F до 104°F. Якщо акумуляторна батарея гаряча, дайте їй охолонути перед повторним заряджанням

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Очистіть виріб від сторонніх матеріалів. Зберігайте його в сухому, добре провітрюваному приміщенні, недоступному для дітей. Тримайте подалі від корозійних речовин, таких як садові хімікати та солі для запобігання обмерзанню.

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЇ

Батареї, які використовуються в акумуляторній батареї цієї ланцюгової пилки, містять такі токсичні та корозійні матеріали: ЛІТІЙ-ІОННИЙ.

УВАГА:

Щоб запобігти забрудненню навколишнього середовища, токсичні матеріали необхідно утилізувати зазначеним чином. Перш ніж утилізувати пошкоджені або зношені літій-іонні акумулятори, зверніться до місцевого агентства з утилізації відходів для отримання інформації та конкретних інструкцій. Здайте батареї до місцевого центру переробки та/або утилізації, сертифікованого для утилізації.

Якщо акумуляторна батарея трісне або зламається, незалежно від того, протікає вона чи ні, не заряджайте її та не використовуйте. Утилізуйте його та замініть на новий акумулятор. **НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДРЕМОНТУВАТИ ЦЕ!**

Дотримуйтеся цих інструкцій, щоб уникнути травм і ризику пожежі, вибуху чи ураження електричним струмом, а також щоб уникнути шкоди навколишньому середовищу:

- Заклейте клеми акумулятора міцною клейкою стрічкою.
- Не намагайтеся вийняти або знищити будь-які компоненти акумуляторної батареї.
- Не намагайтеся відкрити акумуляторну батарею.
- У разі виникнення витoku електrolіту, що виділяються, є корозійними та токсичними. Не допускайте потрапляння розчину в очі або на шкіру та не ковтайте його.
- Не викидайте батареї разом із звичайним побутовим сміттям.
- НЕ спалюйте батареї.
- НЕ розміщуйте батареї там, де вони можуть стати частиною будь-якого сміттєзвалища або потоку твердих побутових відходів.
- Утилізуйте батареї в сертифікованому центрі переробки або утилізації.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

У наведеній нижче формі перелічено поширену операційну систему з проблемою та рішеннями. Будь ласка, уважно прочитайте форму та дотримуйтесь її.

ДЕТАЛІЗОВАНИЙ ВИГЛЯД І СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

УМОВИ ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон є недійсним!

1. Ланцюгова Пила «_____» гарантійне обслуговування здійснюється на всій території України через авторизовані сервісний центр. Виробник гарантує безкоштовний ремонт або заміну будь-якого вузла обладнання, що має заводські дефекти, протягом гарантійного терміну за винятком випадків, коли дефекти і поломки сталися з вини споживача, або перевізника. Гарантійний термін становить - 12 місяців, з дати продажу. Гарантійний термін обчислюється від дати продажу обладнання, що підтверджується записом в гарантійному талоні

2. Після гарантійного ремонту обладнання, замінені частини в складі обладнання мають гарантійний термін і гарантійні умови на все обладнання в цілому.

УВАГА!

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектності, ретельно очищений від пилу та бруду

3. Гарантійне обслуговування не здійснюється:

- відсутність гарантійного талона або якщо гарантійний талон неможливо прочитати
- неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність у ньому дати продажу і підпису продавця, серійного номера виробу,
- не має оригінального пакування.
- наявність виправлень або підчищень в гарантійному талоні
- недотримання правил експлуатації, наведених у даному Керівництві у тому числі порушення регламенту технічного обслуговування
- експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.
- потрапляння всередину виробу сторонніх речовин або предметів
- виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалих експлуатації, зберігання або транспортування
- виріб використовувався не за призначенням
- приводилися несанкціонований ремонт, розкриття чи спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами
- несправність сталася внаслідок стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо)

4. Замінені по гарантії деталі та вузли переходять у розпорядження сервісного центру. Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік до даного терміну починається з дати прийняття виробу в гарантійний ремонт.

Після закінчення гарантійного терміну сервіс центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача

5. Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, що виникли внаслідок планового зносу або перевантаження виробу .

Гарантійні зобов'язання не поширюються на регламентні роботи під час планового ТО, включаючи діагностику і регулювання будь-яких систем.

6. Всі вироби є працездатними, комплектними і не мають зовнішніх дефектів і пошкоджень.

7. Після отримання виробу клієнт зобов'язаний перевірити всі комплектуючі на зовнішні ефекти та пошкодження у відділення перевізника.

8. Інформацію про сервісне обслуговування отримувати через контактну інформацію вказану на сайті

9. Виконані роботи згідно з гарантійним випадком:

10. Після проведення гарантійного ремонту надаються наступні рекомендації:

При покупці ланцюгової пили, покупець автоматично погоджується з гарантійними зобов'язаннями.